PATCHS D'AMBIANCES

Conseils et astuces de pose

Conseil N°1 : Choisissez le bon support

Les Patchs d'ambiances se collent sur toutes les surfaces lisses, propres, dépoussiérées et sèches : murs, portes, placards, meubles et objets. Nous vous recommandons de ne pas poser ces stickers sur une source de chaleur.

Conseil N° 2 : Suivre le modèle proposé

Si vous souhaitez mettre en place un décor « fresque », nous vous conseillons de suivre le modèle proposé, il vous permettra de repérer (avant de réaliser la pose) les différents éléments qui composent la fresque et de visualiser leur emplacement.

Pour certains motifs, ils sont à recomposer soi-même comme par exemples la chenille ou le papillon de l'envol du cerf volant ou encore les épuisettes du décor la chasse aux libellules (pour leur pose se référer au conseil N°5).





Conseil N°3 : Choisissez le bon emplacement

Les décors LiLi Pouce permettent de réaliser soit des fresques complètes pour animer un mur complet, le dessus d'un lit ou d'une commode ou également être répartis sur plusieurs éléments pour occuper tout l'espace de la chambre. Ainsi, vous créez une ambiance harmonieuse sur le thème que vous avez retenu.

Nous vous conseillons :
1. De positionner vos motifs sans appuyer pour juger de l'effet obtenu, reposionnez les si nécessaire.
En cas d'erreur de pose, les patchs d'ambiances sont repositionnables à la pose et vous permettent de les déplacer à souhait.

2. De coller les décors de façon à ce qu'ils soient intégralement visibles (ni trop bas, ni trop haut).
Pour les chambres d'enfants de moins de 36 mois, il est recommandé de placer les stickers à une hauteur minimum de 120 cm du bas de façon à ce que les enfants ne puissent pas les décoller.

Découvrez toute la collection des PATCHS D'AMBIANCES en un clin d'oeil :

des décors qui évoluent avec votre enfant... www.lilipouce.fr